



1



Убедитесь, что метки деталей совпадают

2





Убедитесь, что метки деталей совпадают



Смарт-система City™

Вешалки

3



4



5

Примечание: Если трудно разобрать ножки, зафиксируйте ногами сначала одну, как показано на рисунке, и снимите ее, удерживая ее за оба угла и вытягивая с равномерным давлением. Затем повторите, чтобы разобрать вторую

